

# Биополы WINEO Purline

## Инструкция по укладке



# Подготовительные работы и важная информация перед началом укладки

## Инструменты для укладки биополов PURLINE с защелкиванием

[1] Нож для укладки с трапециевидным лезвием | Складной метр / Рулетка | Подбойник | Белая резиновая киянка | Распорные клинья | Карандаш для разметки / Рейсмус

## Проверка товара

[2] Перед укладкой убедитесь в безупречном качестве поставленного товара. После раскрытия или укладки товара рекламации уже не принимаются. Мы гарантируем всегда одинаковое качество всего товара, поставляемого в одной партии.

## Акклиматизация

[3] Биополы PURLINE с замковым соединением должны отлежаться в помещении, предназначенном для укладки, не менее 24 часов до начала работ! Условия акклиматизации: Температура воздуха в помещении  $>18^{\circ}\text{C}$ . Температура пола не ниже  $15^{\circ}\text{C}$  и не выше  $25^{\circ}\text{C}$ . Относительная влажность воздуха не должна превышать 65%. Пакеты должны отлежаться в горизонтальном положении небольшими стопками в нераскрытом виде.

## Основание

[4/5] Основание должно быть подготовлено в соответствии с VOB (Правила выполнения подрядно-строительных работ) Часть С „Работа по устройству покрытий полов“, стандарт DIN18365. Согласно признанным и действующим в данной отрасли правилам и в соответствии с уровнем развития техники основание должно быть всегда сухим, ровным, чистым и способным выдерживать нагрузку. Если основанием служит ангидридная стяжка (СА) под теплый пол, остаточная влажность не должна превышать 0,3CM-% (отличие от DIN 18560). Перепад по высоте должен составлять не более 3 мм на один метр длины в соответствии с DIN18202 „Сооружения строительные. Допуски. Здания“, таблица 3, строка 4. Текстильные напольные покрытия должны быть обязательно сняты! Теплый пол: температура поверхности не должна превышать  $27^{\circ}\text{C}$  (соблюдать требования стандарта EN 1264-2).

[6] Если обеспечить постоянную сухость основания невозможно, его следует защитить от повышения влажности, застелив поверх полиэтиленовую пленку (пароизолятор) толщиной не менее 0,2 мм с перекрытием полос и нахлестом на стены. Для стабилизации панельной системы использовать подходящую звукоизолирующую прослойку. В связи с гарантийными условиями и по техническим

соображениям мы рекомендуем использовать звукоизоляционную подложку silentCOMFORT от wineo.

## Укладка биополов PURLINE с защелкиванием

[7-18] Укладку панелей выполняют, как правило, параллельно падению лучей основного источника света. Работы ведут всегда слева направо. Сторона с шипом должна быть обращена к стене. С торцевой (короткой) стороны точно совмещают паз и шип в соединении. Для быстрой, аккуратной и надежной фиксации торцевых соединений использовать подбойник. Подбойник укладывают в продольном направлении над торцевым соединением и подбивают постукиванием по подбойнику киянкой. Последующие ряды заводят шипами в продольные пазы под углом 30° и придавливают к полу с небольшим усилием.

При укладке пола в нескольких помещениях/зонах их разделяют в дверных проемах или в местах перехода на другое покрытие (используют подходящие профили). Между покрытием и стенами или любыми другими твердыми предметами соблюдают зазор не менее 5 мм. Торцевые швы каждого последующего ряда смещают, чтобы получить разбежку швов не менее 30 см. В местах примыкания к трубам учитывать иллюстрации на рисунке [19-21]. Имеющиеся деревянные дверные коробки при необходимости подпиливают [22/23].

## Важная информация по завершению укладки

Убрать все распорки. [24] Никогда не прикреплять плинтуса к полу. Мы рекомендуем использовать систему крепления wineo Clipholder. Расширительные зазоры / места примыкания к трубам и т.п. закрыть профилями, порошками / розетками или уплотнить ПЭ шнуром и герметиком для заделки стыков.

## Очистка и уход

[25] После укладки выполнить тщательную заключительную очистку. При повседневном уходе пол можно подметать, пылесосить или протирать влажной тряпкой. Для удаления сильных загрязнений использовать чистящее средство для полиуретана. Любые пятна и агрессивные вещества удалять с поверхности сразу же. Более подробную информацию по этой теме можно найти в нашей инструкции по очистке и уходу, а также в рекомендациях по использованию чистящих средств на сайте [www.wineo.de](http://www.wineo.de)

[26] Для защиты поверхности на ножках стульев, столов и другой мебели следует закрепить специальные мягкие накладки. Использовать только мягкие ролики для стульев и мебели.

[27] При размещении в комнате очень тяжелых предметов интерьера, создающих большие статические нагрузки, необходимо позаботиться о достаточном распределении нагрузки (например, с помощью специальных панелей). Опорные поверхности скользящих подпятников или опор для стульев и мебели должны быть закругленными по краям и плоскими. Следует по возможности избегать прямого примыкания к стационарным предметам интерьера (например, кухонным секциям), чтобы обеспечить возможность температурного расширения покрытия и не допустить деформации панелей.